

## **Подключение платы реле (аксессуар код KHG 7714106511)**

### **Плата реле**

Электронные платы LUNA3 (DIMS 26 и DIMS 28) позволяют подключить плату с двумя реле замыкающими свои контакты по заданной установке. Кроме этого на плате реле имеется двухполюсный вход (Разъём CN) для подключения внешних датчиков и может иметь различную конфигурацию, через установочный параметр F07.

Установка производится через параметры F04 (реле1) и F05 (реле2).

Начальные заданные значения F04 = 02, F05 = 04, F07 = 00.

### **Объяснение установочных значений параметра F04 (то же для F05)**

F04 = 00	Не присвоено никакого действия.
F04 = 01	По каждому запросу комнатного термостата 230V~ (контакты 1 – 2 клеммной колодки M1) контакт реле замыкается.
F04 = 02	По каждому запросу комнатного низковольтного термостата либо со съёмного блока (контакты 1 – 2 клеммной колодки M2) контакт реле замыкается.
F04 = 03	Если значение параметра F06 установлено = 02 для котла с автоматическим заполнением системы, если прессостат заполнения системы даёт сигнал на залив воды, то контакт реле замыкается, запуская электрический клапан автоматического заполнения. Если прессостат заполнения системы присоединён к контактам CN5 на электронной плате и не используется датчик уличной температуры, то необходимо установить значение параметра F06 = 02, если же он присоединён к контактам CN2 находящимся на плате реле, то необходимо установить значение параметра F07 = 02.
F04 = 04	При любой неисправности контакт реле замыкается.
F04 = 05	При каждом запуске вентилятора контакт реле замыкается.
F04 = 06	По каждому запросу контура ГВС контакт реле замыкается только лишь в случае если значение параметра F03 = 15, 16 и 18.
F04 = 07	По каждому запросу контура ГВС или отопления, контакт реле замыкается.
F04 = 08	Если значение F12 = 05, при нажатии кнопки Р, контакт реле замыкается на время, установленное параметром F19 (начальная установка = 7 минут).
F04 = 09	При наличии дистанционного пульта управления, когда активна функция программирования времени работы контура ГВС, контакт реле замыкается.
F04 = 10	При каждом запросе контура ГВС контакт реле замыкается.
F04 = 11	Не присвоено никакого действия.
F04 = 12	Не присвоено никакого действия.
F04 = 13	При каждом запросе функции охлаждения контакт реле замыкается. (только для котлов с функцией 'Cooler').